PANTONE® 4

SoftBank 105SH

クイックスタート

PANTONE® 4
SoftBank 105SH

Why?

このケータイ、選んだのはなぜ？

このケータイを選んだ理由は、鮮やかなカラー？それともコンパクトなフォルム？ どちらも魅力的ですね。でも、このケータイの特長は、他にもたくさんあります。順に見ていきましょう。

Where?

おなじみのパーツは、どこにある？

「赤外線ポートはどこ？」。あるのはわかっていても、すぐには見つけられないこともあります。最初に少しだけゆっくり眺めて、パーツの位置を覚えておきましょう。

Who?

誰と、どうつながろうか？

ケータイ本来の役割は「誰かとつながる」こと。電話／メールはもちろん、TVコールやインターネット、赤外線／ケーブルを利用した通信など、あの人といろいろな方法でつながれます。

When?

このボタン、いつ活躍する？

ボタンはあなた（の目的）とケータイをつなぐ接点です。撮りたいとき、見たいとき、調べたいとき…、あなたのいろいろな「やりたい」に、ボタンひとつですぐにお応えします。

What?

他に、何かできることは？

ボタンには、いろいろな働きがあります。でも、ボタンの絵を見てもピンとこないものや、長く押してはじめて気づくものも…。便利なこれらのボタン、ぜひ覚えておいてください。

How?

どうやれば、もっと楽しめる？

とても個性的なPANTONE®ケータイ。せっかくなので、もっと楽しみましょう。アラームを設定すると、アノお父さんの声でお知らせ。壁紙やきせかえアレンジでも、お父さんが大活躍します。

おもなマーク

未読メールあり

送信失敗メールあり

メール空き容量不足

着信音量サイレント設定中

バイブレータ設定中

SSL対応画面表示中

PCサイトブラウザ使用中

簡易留守録設定中

簡易留守録用件録音あり

電波Offモード設定中

メモリカード取り付け中

アラーム設定中

カレンダーなど設定中

ソフトキー
（対応するボタンの操作を表示）

電話番号確認

メインメニュー

ショートカット

クイックオペレーション

メール

Yahoo!ケータイ

電話（電話帳利用）

カメラ

プロフィール交換

スマートリンク辞書

テレビ(ワンセグ)

テレビ起動
（初回はチャンネル設定が必要）

視聴サイズ／画面向き切替

チャンネル切替

音量変更

終了するとき

メニュー表示

「はい」

楽ともリンク

楽ともリンクに登録

（2回）

楽ともリンクで発信

緊急速報メール

緊急速報メール受信

緊急地震速報
緊急地震速報
○○沖で地震発生。強い揺れに備えて下さい（気象庁）
OK

表示

お客様のご利用環境・状況によっては、受信できなかったり、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信されたりすることがあります。

その他の機能／サービス

カレンダー
●➡「カレンダー」

メモ帳
●➡「ツール」➡［文書・録音］➡「メモ帳」

ボイスレコーダー
●➡「ツール」➡［文書・録音］➡「ボイスレコーダー」

電卓
●➡「ツール」➡［PIM・生活］➡「電卓」

ストップウォッチ
●➡「ツール」➡［時計・計測］➡「ストップウォッチ」

世界時計
●➡「ツール」➡［時計・計測］➡「世界時計」

ベールビュー
辞書(長く)

S!アプリ
●➡「S!アプリ」➡「S!アプリ一覧」

S!情報チャンネル
●➡「ニュース／エンタメ」➡「S!情報チャンネル／お天気」

その他の情報メディア

▼ すぐいまガイド（携帯サイト）

すぐいまガイドへGO!

●➡「カメラ」➡●➡「バーコードリーダー」➡●➡QRコードを画面に表示➡●（URL表示）➡●

パケット通信料が必要

▼ 取扱説明書（PDFファイル）

http://www.softbank.jp/mb/r/support/105sh/
（パソコン専用）

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お 気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総　合　案　内：ソフトバンク携帯電話から157（無料）
一般電話から0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から113（無料）
一般電話から0800-919-0113（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）